



Manual de Usuario

BudgeTone-101
BudgeTone-102
BudgeTone-200

Teléfono IP



Grandstream Networks, Inc.

Este manual es cortesía de Cignal
Adquirí éste y otros productos en
www.cignal.com.ar



Ilustración del teléfono

La foto a continuación ilustra la apariencia del teléfono IP BudgeTone-101/102/200 entregado en sus oficinas.










Este manual es cortesía de Cignal
Adquirí éste y otros productos en
www.cignal.com.ar




Descripción de cada uno de los íconos de la pantalla y botones del teléfono IP

1. Pantalla



Icono	Descripción
	<p>Indica el estado de la conexión de red. Apagado: si no hay conexión Parpadea: cuando está tratando de obtener una dirección IP o de conectarse a la central Encendido: cuando está todo bien Borde encendido: (sólo en el BT-200) indica que sí hay conexión de red pero no hay conexión con la central.</p>
	<p>Aparece en la pantalla cuando el auricular esta descolgado. Desaparece de la pantalla cuando el auricular esta colgado.</p>
	<p>Condición del Parlante y Auricular Parpadea: cuando el teléfono suena Apagado: cuando el parlante y auricular están apagados Encendido: cuando el parlante y auricular están encendidos</p>
	<p>Escala del Volumen del auricular y del parlante. Se puede ajustar de 0 a 7 el volumen.</p>
	<p>Reloj</p>
	<p>Llamadas registradas</p>
	<p>Separador de la dirección IP del teléfono.</p>

2. Botones	Descripción
0-9, *, #	
	Aumenta/Reduce el volumen del auricular y del parlante.
MENU	Este botón es para cambiar configuraciones técnicas del teléfono y normalmente lo utilizará el técnico únicamente.
CALLED	Descuelgue el auricular y presionando este botón aparecerá la lista de números marcados, para ver cada uno de los números siga presionando CALLED hasta verlos todos. Si quiere llamar alguno de esos números presione SEND .
CALLERS	Descuelgue el auricular y presionando este botón aparecerá la lista de llamadas recibidas, para ver cada uno de los números siga presionando CALLED hasta verlos todos. Si quiere llamar alguno de esos números presione SEND .
MESSAGE	Al presionar este botón el sistema le solicitará la clave del buzón para poder ingresar y escuchar los mensajes.
HOLD	Este botón pone la llamada en espera. La persona que había llamado escucha una música mientras espera.
TRANSFER	<p>Transfiere la llamada a otra extensión.</p> <p>Para transferir una llamada sin anunciar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presione TRANSFER 2. Marque la extensión 3. Presione SEND <p>Para anunciar y después transferir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presione FLASH para pasarse a la otra línea 2. Marque la extensión 3. Presione SEND 4. Anuncie la llamada 5. Para transferir presione TRANSFER, si no desea transferir presione FLASH para regresar a la primera línea.
CONFERENCE	<p>Establece una conferencia entre usted y otras dos personas. Para iniciar una conferencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Llame a la primera persona 2. Oprima CONFERENCE para poner a la primera persona en espera y recibir tono 3. Llame a la segunda persona 4. Oprima CONFERENCE para iniciar la conferencia
FLASH	Con este teléfono puede tener dos llamadas al mismo tiempo. El botón FLASH le permite pasarse de una

	llamada a otra.
MUTE/DEL	Sirve para que la otra persona no escuche lo que usted habla. Presione una vez para activar. Presione de nuevo para que le escuchen de nuevo. También se usa para borrar dígitos al marcar. También sirve para rechazar una llamada: cuando está sonando el teléfono si no desea tomar la llamada presione una vez para rechazarla.
SEND	Use este botón para iniciar la llamada inmediatamente después de marcar; de otro modo el teléfono espera 4 segundos antes de iniciar la llamada. También sirve para volver a llamar al último número marcado (Redial). Cuando se están revisando las llamadas recibidas o llamadas hechas, se usa para indicarle al teléfono que marque el número seleccionado.
SPEAKER	Activa/Desactiva el altavoz.

3. Otras funciones

3.1 Desvío de llamadas

Desvío permanente: marque *72, espere el tono, marque la extensión a la que quiere desviar y luego **SEND**. Esto desvía todas las llamadas siempre.

Para cancelar el desvío permanente: marque *73.

Desvío en caso de que no conteste: marque *92, espere el tono, marque la extensión a la que quiere desviar y luego **SEND**. Esto desvía la llamada sólo si usted no contesta después de 4 timbradas.

Para cancelar el desvío: marque *93.

3.2 Llamada en espera

Este teléfono permite tener dos llamadas al mismo tiempo. Mientras usted habla por una línea, la otra línea se pone en espera.

Si está en medio de una llamada y desea hacer una segunda llamada sin colgar la primera, presione **FLASH** para pasarse a la otra línea y marque normalmente. Después puede presionar **FLASH** para regresar a la primera llamada.

Si está en medio de una llamada y le entra una segunda llamada, presione **FLASH** para poner en espera a la primera y contestar la segunda.

Si no desea que le entre una segunda llamada cuando ya está en medio

de otra puede desactivar este servicio marcando *50. Esto hace que quien lo llame obtenga un tono de ocupado si usted ya está hablando con otra persona. Marque *51 para reactivar el servicio.

Note que si usted ya tiene dos llamadas activas, si una tercera persona le llama le sonará ocupado.

Este manual es cortesía de Cignal
Adquirí éste y otros productos en
www.cignal.com.ar

